



Utvide hjemmefølelsen til gaten

TownTune sentral stolpetopp

Som en armaturfamilie forberedt på eksisterende og skalerbare urbane områder, tilbyr TownTune alle de siste lysinnovasjonene med hensyn til ytelse, lyskvalitet og tilkobling. Philips TownTune-familien består av tre medlemmer: en sentral stolpe, en asymmetrisk plugg-versjon og en versjon ved hjelp av en forlengende lyre toppbrakett for stolpe. Hver av disse tre kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former for boliger og en valgfri dekorativ ring som kommer i to farger. Ved å ha disse alternativene tilgjengelige, kan du lage din egen belysningssignatur og gi karakteristisk identitet til distrikter og byer. Armaturfamilien er også utstyrt med QR-kodebasert Philips Service-merke, som støtter installasjons- og vedlikeholdsarbeid, og lar deg lage ditt digitale bibliotek med belysningsutstyr og reservedeler. TownTune gjør også bruk av Philips Ledgine optimalisert lysplattform, slik at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Videre, takket være SR (System Ready), er TownTune også fremtidssikker og klar til å være paret med både frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogrammer som Interact City.

TownTune sentral stolpetopp

Fordeler

- Den gir visuell komfort og komfortable belysningsopplevelser i urbane rom gjennom sitt dedikerte kuppeldesign
- Enkel, ren design gjør det mulig å integrere det i ulike urbane miljøer og muligheten for tilpasning gjennom et bredt spekter av tilbehør, gjør at byer kan skape en unik lyssignatur, som også kan bli en del av den urbane møbleringen på dagtid
- Den har bredt bruksområde og gir god ytelse ved å bruke den nyeste Ledgine LED-plattformen som gir tilgang til et bredt spekter av lysfordelinger
- Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive Philips SR-koblingen (System Ready)
- Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler.

Funksjoner

- Optimalisert total levetidskostnad og valg av CLO (konstant lyseffekt)
- Utmerket lyskvalitet aktivert av Philips Ledgine optimalisert plattform, og videre optimalisering i L-Tune er også mulig
- Valg av forskjellige former for innfatning (kjegle, kuppel), valg av dekorativ ring og farge (klar og gyllen)
- Klar til å være parett med frittstående lysstyringer som LumiStep, DynaDimmer og LineSwitch og avansert system- og programvareprogram som Interact City
- Bredt utvalg av lumenpakker, fra 1200 til 10 000 lumen
- Valg av fargetemperatur: 3000 K (varmhvit) eller 4000 K (nøytralhvitt)
- Lang levetid på 100 000 timer på minimum L85
- Tilgang til forkoblingen via forkoblingsdekslet på toppen av armaturen
- Egnet for både nye og ettermonterbare monteringer
- Vandalresistent (IK10) og høy ingress beskyttelse (IP66)

Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

Versions



TownTune sentral stolpetopp

-	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
Bruksforhold	
Maksimalt dimmenivå	10%
Godkjenning og bruk	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK10
Overspenningsvern (vanlig/ differensiell)	Philips standard surge protection level kV
Kontroller og dimming	
Dimmbar	Ja
Generell informasjon	
CE-merke	CE mark
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilde kan erstattes	Ja
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Produktseriekode	BDP260
Teknisk belysning	
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Lysspredning oppover	0
Mekanisk og innfatning	
Farge	Dark gray

Generell informasjon (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra			
		armatur	Lyskildefarge	lyskildeseriekode	lyskildeversjon
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	30° - 5° x 153°	830 varmhvit	LED39	-
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	7° - 52° x 150°	740 nøytralhvitt	LED14	-
87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	830 varmhvit	LED35	4S
87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	152° x 155°	740 nøytralhvitt	LED35	4S

Generell informasjon (2/2)

Order Code	Full Product Name	Antall lyskilder	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Antall lyskilder	Optikktype
49024900	BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	-	Mellomstrålet spredning 50	87861000	BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P	20	Asymmetrisk spredning 50
49028700	BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P	-	Bredstrålet 10	87862700	BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P	12	Asymmetrisk spredning 50

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lysytelse	Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lysytelse
49024900	BDP260 LED39-4S/830 0 DM50 CLO DDF3 62P	3000 K	>80	2546 lm	49028700	BDP260 LED14-4S/740 0 DW10 CLO SRTB 76P	4000 K	>70	1078 lm

TownTune sentral stolpetopp

Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lysytelse
87861000	BDP260 LED35-4S/83 0 PSU II DS50 CLO 62P	3000 K	>80	2448 lm
87862700	BDP260 LED35-4S/74	4000 K	≥70	2482 lm

Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lysytelse
	0 PSU II DS50 CLO 62P			

