



# Philips TownTune Asymmetric Lyre - Utvider hjemmefølelsen ut på gaten

## TownTune asymmetrisk Lyre

Designet for å forbedre eksisterende og skalerbare byrom, tilbyr Philips TownTune-familien alle de nyeste belysningsinnovasjonene når det gjelder ytelse, lyskvalitet og tilkoblingsmuligheter. Familien består av fire løsninger: en Central Post Top (CPT), en Asymmetrisk Pigot Post Top / Side Entry versjon (ASY), en versjon med en forlengende Lyre stolpe topp brakett (Lyre), og en Central Post Top med en konisk komfort Skål (CCB). Hver TownTune-armatur kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former på toppen av huset, pluss det er mulighet for å legge til en dekorativ ring, som kommer i to farger (unntatt CCB). Designalternativer som lar deg lage din egen lyssignatur og bringe en særegen identitet til distrikter og byer. I tillegg til dette er hver TownTune-lysarmatur enkel å identifisere, takket være Philips Servicemerke-appen. Med en enkel skanning av en QR-kode plassert på innsiden av mastens dør eller direkte på lysarmaturen, får du umiddelbar tilgang til konfigureringen av lysarmaturen. Dette gjør vedlikehold og programmeringsoperasjoner raskere og enklere, og lar deg opprette ditt eget digitale bibliotek over belysningsressurser og reservedeler. TownTune bruker også Philips LEDGINE-O belysningsplattform, som sikrer at du alltid har riktig mengde og retning av lys på gaten din. Takket være å være systemklar (SR), er TownTune dessuten fremtidssikret. En løsning som er klar til å bli sammenkoblet med både frittstående og avanserte programmer for kontroll og belysning som Interact City.

# TownTune asymmetrisk Lyre

## Fordeler

- LEDGINE-O-plattform for god ytelse, utvalgte fargetemperaturer og lysfordelinger
- Optimaliserte totale eierkostnader (L-Tune for fluksjustering, frittstående kontroller, f.eks. LumiStep, Dynadimmer, CLO (konstant lysutgang), LineSwitch)
- Klar til å pares med avanserte systemer og programvareapplikasjoner, f.eks. Interact City
- Lang levetid: 100 000 timer @L85 og høyere
- Enkel tilgang til utstyr, sikret mot hærværk (IK10), høy inntrengningsbeskyttelse (IP66)

## Funksjoner

- Enkel design for enkel integrering i urbane rom, bredt utvalg av tilbehør for tilpasning
- Egnet for både nye og ettermonterbare monteringer
- Utvalg av lumenpakker (1200 til 12000 lm) og CCT-er (2200K, 2700K, 3000K, 4000K)
- Dedikert kule for visuell komfort og komfortable lysopplevelser
- Servicebrikke for enkel montering og vedlikehold.

## Søknad

- By- og boligområder
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Bysentre og torg
- Parkeringsplasser

## Versions



## Produkt detaljer



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265

# TownTune asymmetrisk Lyre

## Produkt detaljer



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

# TownTune asymmetrisk Lyre

-	
Andel driversvikt ved 5000 timer	0,5 %
<b>Bruksforhold</b>	
Maksimalt dimmenivå	10%
<b>Godkjenning og bruk</b>	
Mek. støt, beskyttelseskode	IK09
Overspenningsvern (vanlig/ differensiell)	Philips standard surge protection level kV
<b>Kontroller og dimming</b>	
Kan dimmes	Ja
<b>Generell informasjon</b>	
CE-merke	CE mark
Optisk deksel-/linsetype	PC-UV
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskilde kan byttes ut	Ja
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Produktseriekode	BDP270
<b>Teknisk belysning</b>	
Standardvinkel sidemontering	-
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Lysspredning oppover	0
<b>Mekanisk og innfatning</b>	
Farge	Dark gray

## Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lysstrålespredning fra armatur	Lyskildefarge	lyskildeseriekode	Optikktype
49765100	BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P	6° - 79° × 154°	830 varmhvit	LED40	Mellomstrålet spredning 50
49769900	BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P	12° - 59° × 158°	740 nøytralhvit	LED12	Smalstrålet spredning 10

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lysytelse	Order Code	Full Product Name	Oppr. Korr. Fargetemperatur	Oppr. Fargegjengivelsesindeks	Opprinnelig lysytelse
49765100	BDP270 LED40-4S/830 0 DM50 CLO DDF3 62P	3000 K	>80	2888 lm					
49769900	BDP270 LED12-4S/74	4000 K	>70	936 lm		0 DN10 CLO SRT SRB 62P			

## TownTune asymmetrisk Lyre

