



Utvide hjemmefølelsen til gaten

TownTune asymmetrisk Lyre DTC

Som en armaturfamilie forberedt på eksisterende og skalerbare urbane områder, tilbyr TownTune alle de siste lysinnovasjonene med hensyn til ytelse, lyskvalitet og tilkobling. Philips TownTune-familien består av tre medlemmer: en sentral stolpe, en asymmetrisk plugg-versjon og en versjon ved hjelp av en forlengende lyre toppbrakett for stolpe. Hver av disse tre kan tilpasses med et utvalg av forskjellige former for boliger og en valgfri dekorativ ring som kommer i to farger. Ved å ha disse alternativene tilgjengelige, kan du lage din egen belysningssignatur og gi karakteristisk identitet til distrikter og byer. Armaturfamilien er også utstyrt med QR-kodebasert Philips Service-merke, som støtter installasjons- og vedlikeholdsarbeid, og lar deg lage ditt digitale bibliotek med belysningsutstyr og reservedeler. TownTune gjør også bruk av Philips Ledgine optimalisert lysplattform, slik at du alltid har riktig mengde og retning av lys i gaten din. Videre, takket være SR (System Ready), er TownTune også fremtidssikker og klar til å være paret med både frittstående og avanserte kontroll- og belysningsprogrammer som Interact City.

TownTune asymmetrisk Lyre DTC

Fordeler

- Gir visuell komfort og komfortable belysningsopplevelser i urbane rom gjennom sitt dedikerte kuppeldesign
- Enkel, ren design gjør det mulig å integrere det i ulike urbane miljøer og muligheten for tilpasning gjennom et bredt spekter av tilbehør, gjør at byer kan skape en unik lyssignatur, som også kan bli en del av den urbane møbleringen på dagtid
- Bredt bruksområde og gir god ytelse ved å bruke den nyeste Ledgine LED-plattformen som gir tilgang til et bredt spekter av lysfordelinger
- Klar til å kobles samme med belysningsstyring og programvare med den intuitive Philips SR-koblingen (System Ready)
- Har Service-merke, et QR-basert identifikasjonssystem som gjør at hver enkel armatur kan identifiseres, og gir informasjon om vedlikehold, montering og reservedeler.

Funksjoner

- Optimalisert total levetidskostnad og valg av CLO (konstant lyseffekt)
- Utmerket lyskvalitet aktivert av Philips Ledgine optimalisert plattform, og videre optimalisering i L-Tune er også mulig
- Valg av forskjellige former for innfatning (kjegle, kuppel), valg av dekorativ ring og farge (klar og gyllen)
- Klar til å være parett med frittstående lysstyringer som LumiStep, DynaDimmer og LineSwitch og avansert system- og programvareprogram som Interact City
- Bredt utvalg av lumenpakker, fra 600 til 12 000 lumen
- Valg av fargetemperatur: 3000 K (varmhvit) eller 4000 K (nøytralhvitt)
- Lang levetid på 100 000 timer på minimum L80
- Egnet for både nye og ettermonterbare monteringer
- IK08, IP66

Søknad

- By- og boligområder
- Bysentre og hovedgater
- Sykkel- og gangstier, fotgjengerfelt
- Parkeringsplasser

Versions



TownTune asymmetrisk Lyre DTC

Produkt detaljer



TownTune LYR BDP270



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY BDP265



TownTune ASY DR BDP266



TownTune ASY BDP265

