



# UniFlood C

## BVP321 9LED 27K 220V 60 D2

UniFlood C er et sirkulært, utendørsklassifisert og kostnadseffektivt arkitektonisk LED-flomlys som er designet for flombelysning av fasader, landskap og utendørsområder. Den robuste mekaniske designen og høyeffektive optiske designen gjør det ideelt for belysning av utvendige fasader med flere etasjer, broer, landemerker og monumenter. Tilgjengelig i hvitt, monokromatiske farger, RGB, RGBW og justerbart hvitt. Seks forskjellige spredningslinser som spenner fra smalt spotlight til bred flombelysning og DMX512/RDM-kontroll som tilbehør gir arkitekter og designere friheten til å utforske et bredt spekter av konsepter og design uten begrensninger.

### Warnings and safety

- Kun til utendørs bruk

### Produktdata

Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 450 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	-
Lyseffekt (vurdert) (nom)	69 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Lyskildefarge	Varmhvit
Optisk deksel/linsetype	Herdet glass
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	21 W
Startstrøm	60 A
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Flygende ledninger/kabler
Kabel	Kabel på 0,5 meter uten plugg, 3-pols
Temperatur	
Spektrum av omgivelsestemperaturer	-40 til +50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Kontrollgrensesnitt	-

# UniFlood C

## Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Formstøpt aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Innfatningsfarge	mørkegrå
Effektivt prosjektert område	0,03 m <sup>2</sup>

## Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE-merke

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Innledende kromatisitet	4 SDCM
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

## Produktdata

Full EOC	871951453806199
Produktnavn for bestilling	BVP321 9LED 27K 220V 60 D2
Bestillingskode	53806199
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	6
Materialnummer (12NC)	911401730393
Fullstendig produktnavn	BVP321 9LED 27K 220V 60 D2
EAN/UPC – boks	8719514538061



## Målskisse

