



# Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

## ZXP399 DMX controller 12V 8port

Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX, Svart

ZXP399 DMX-kontroller og -ledningstilbehøret skal brukes med våre armaturer for arkitektonisk belysning og fasadebelysning (UniFlood C, M og G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-kontrollene omfatter hovedkontroller, frittstående kontroller, underkontrollere, DMX-forsterker og DMX-adresseringsenhet. Hovedkontroller: industriell datamaskin som kan kontrollere opptil 6000 DMX-universer. Frittstående kontroller: passer for mellomstore applikasjoner med opptil 700 DMX-universer. Kablingstilbehør inkluderer lederkabler og forbindelsesledninger med hann- og hunn-IP67-kontakter og -endefester. Adresseringsenhet: håndholdt enhet som kan skrive DMX-adresser til en hel kjøring på stedet innen minutter. DMX-forsterker: kompakt, IP65-klassifisert repeater med lav effekt som kan forsterke DMX-signalet opptil 100 meter.

### Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	66 x 197 x 228 mm
Tilbehørsfarge	Svart	Materialer	Aluminium
CE-merke	CE-merke	<b>Godkjenning og bruksområde</b>	
<b>Drift og elektronikk</b>		Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Inngangsspennning	12 DC V	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse III
<b>Mekanikk og innfatning</b>		<b>Produktdata</b>	
Total lengde	228 mm	Full EOC	871951494733700
Total bredde	197 mm	Produktnavn for bestilling	ZXP399 DMX controller 12V 8port
Total høyde	66 mm	Bestillingskode	94733700

## Kontroller og tilbehør for ZXP399 DMX

SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
Materialenr. (12NC)	911401779642
Fullstendig produktnavn	ZXP399 DMX controller 12V 8port

EAN/UPC – boks	8719514947337
EAN/UPC - Product/Case	8719514947337

### Målskisse

