



# Arkitektonisk belysning DMX kontroller og kabeltilbehør

## ZXP399 DMX Kontroller og tilbehør

ZXP399 DMX kontroller og kabeltilbehør kan brukes med våre armaturer for arkitektonisk og fasadebelysning (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString og UniBar). DMX-kontroller inkluderer hovedkontroller, frittstående kontroller, underkontroller, DMX-forsterker og DMX-adresseringsenhet. Hovedkontroller: industriell PC som kan kontrollere opptil 6000 DMX-universer. Frittstående kontroller: passer til middels store bruksområder med opptil 700 DMX-universer. Kabeltilbehør inkluderer leder- forbindelseskabler med IP67 han- og hunntilkoblinger og endestykker. Adresseringsenhet: håndholdt enhet som kan skrive DMX-adresser til et helt løp på stedet på minutter. DMX-forsterker: kompakt, IP65 og lav strømrepeater som kan forsterke DMX-signaler opptil 100 meter.

### Søknad

- Broer, monumenter og fasader
- Landskap
- Parker og plasser

## ZXP399 DMX Kontroller og tilbehør

### Versions



SSLCTR ACTIVESITE GATEWAY

